




FNM GROUP

E-VAI, il car sharing fuori dal comune

Procedure di noleggio E-VAI




Per iniziare il noleggio



APRI L'APP E-VAI E ATTIVA IL
BLUETOOTH E GEOLOCALIZZAZIONE.

PREMI SUL TASTO VERDE «INIZIO
CORS» ED ATTENDI LO SBLOCCO
DELLE PORTIERE.

L'AUTO SI APRIRÀ IN POCHI SECONDI.



ATTENZIONE: IL COMANDO DI APERTURA DELL'AUTO VA INVIATO CONTESTUALMENTE ALL'ORARIO DI PRENOTAZIONE E NELLE IMMEDIATE VICINANZE DEL VEICOLO. SI RACCOMANDA INOLTRE, UNA VOLTA INVIATO IL COMANDO DI APERTURA, DI CHIUDERE L'APP DAL PROPRIO SMARTPHONE.

Per iniziare il noleggio



**ALL'INTERNO DELL'AUTO TROVERAI LA TESSERA DI
RICARICA E LE CHIAVI.**

Per iniziare il noleggio



1. PREMI SUL PULSANTE DI SBLOCCO DEL CAVO E RIMUOVI LA SPINA DALL' AUTO
2. RIMUOVI IL CAVO DALLA COLONNINA E RIPONILO NEL BAGAGLIAIO.



N.B. IN BASE AI MODELLI, IL TASTO DI SBLOCCO CAVO SI TROVA SULLA CHIAVE DI AVVIAMENTO DEL VEICOLO. IL TASTO DI SBLOCCO CAVO E' SEMPRE PRESENTE SULLA PLANCIA ALLA SINISTRA DEL VOLANTE.

Per iniziare il noleggio

ACCENSIONE



INSERISCI LE CHIAVI NEL QUADRO E, TENENDO PREMUTO IL PEDALE DEL FRENO, PREMI IL TASTO "START & STOP" A DESTRA DEL VOLANTE, MANTENENDO IL CAMBIO IN POSIZIONE "P" DI PARCHEGGIO.

PER I MODELLI KEYLESS, BASTERÀ PREMERE IL PEDALE DEL FRENO ED IL TASTO START & STOP, SENZA INSERIRE IL TELECOMANDO NEL QUADRO.

AUTONOMIA



In base al modello, la Renault Zoe ha un'autonomia compresa tra i 250 e i 350 km, che varia a seconda dello stile di guida, dei percorsi seguiti e degli optional utilizzati.

In particolare aria condizionata e riscaldamento influiscono molto sull'autonomia del veicolo, che cala drasticamente.

Sulle strade a grande percorrenza consigliamo di mantenere una velocità costante e possibilmente non superiore a 90 km/h.

Premendo il tasto **ECO** (di fianco al cambio o sulla pulsantiera sotto l'autoradio), la velocità viene limitata automaticamente a circa 96 km/h.

Per terminare il noleggio

1. GIUNTI AL PARCHEGGIO DI DESTINAZIONE, ASSICURATI DI AVER SPENTO IL VEICOLO (LA SCRITTA "READY" NON DEVE ESSERE PRESENTE), E PRENDI NUOVAMENTE LA TESSERA PER LA RICARICA.
2. APRI LO SPORTELLINO DI RICARICA DEL VEICOLO, PREMENDO IL PULSANTE DI SBLOCCO PRESENTE SULE CHIAVI O A SINISTRA DEL VOLANTE, E INSERISCI IL CAVO DI RICARICA.





3. INSERISCI IL CAVO NELLA COLONNINA
4. APPOGGIA LA TESSERA SUL SENSORE PER ATTIVARE LA RICARICA.



5. RIPONI TESSERA E CHIAVI IN AUTO



6. PRIMA DI ALLONTANARTI VERIFICA CHE IL LED DELLA PRESA SIA BLU E CHE IN AUTO SIA SEGNATO IL TEMPO DI RICARICA RESIDUO.

Per terminare il noleggio



APRI L'APP E-VAI ATTIVANDO
BLUETOOTH E GEOLOCALIZZAZIONE.

PREMI IL TASTO BLU «FINE CORSA» ED
ATTENDI IL BLOCCO DELLE PORTIERE.

IL VEICOLO SI CHIUDERÀ IN POCHI
SECONDI.

ATTENZIONE: IL COMANDO DI CHIUSURA DELL'AUTO VA INVIATO NELLE
IMMEDIATE VICINANZE DEL VEICOLO.



FNM GROUP

Grazie

**NUMERO VERDE ATTIVO H24
TUTTI I GIORNI:**

+39 02 40701 700

E-VAI S.r.l.

Piazzale Cadorna, 14
20123 Milano, Italia
commerciale@e-vai.com
www.e-vai.com

